

RRTechnologies

Temperature Controller Sterownik temperatury

Instrukcja użytkownika



Dokument:v1.00Dla wersji sprzętowej:v1.01Data:09.10.2020

Spis treści

1.Opis produktu
1.1 Parametry czujnika temperatury2
1.2 Parametry elektryczne
2. Tryby sterownika
3. Opis wprowadzeń4
4. Opis sygnalizacji LED5
5. Podłączenie zasilania6
6. Podłączenie czujników temperatury7
7. Podłączenie wyjść8
8. Podłączenie magistrali ETH – RS4859
9. Współpraca z modułem Network Controller 10
10. Podłączenie wielu sterowników i adresacja:11
11. Historia dokumentu 12

1. Opis produktu

Sterownik Temperature Controller jest urządzeniem służącym do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach zamkniętych. Wyposażony jest w:

- 8 kanałów przekaźnikowych,
- > 8 wejść na czujniki temperatury,
- Magistralę USB,
- Magistralę RS485,
- Magistralę CAN.



Zdjęcie 1. Temperature Controller

1.1 Parametry czujnika temperatury

- Zakres temperatur od -55 °C do 125 °C
- Rozdzielczość 0,1 °C

1.2 Parametry elektryczne

- > Napięcie zasilania od 8VDC do 30VDC
- Pobór mocy w stanie jałowym 0,5W
- Zabezpieczenie nadprądowe bezpiecznik polimerowy 1A
- Maksymalny prąd styków 10A

2. Tryby sterownika

Do konfiguracji sterownika służy aplikacja PC lub Android.

Sterownik może pracować w jednym z trzech trybów działania:

- Grzanie kanał będzie załączony jeżeli temperatura czujnika będzie większa od temperatury ustawionej.
- Chłodzenie kanał będzie załączony jeżeli temperatura czujnika będzie niższa od temperatury ustawionej.
- Pomiarowy kanał na stałe wyłączony. Tryb służy tylko do pomiaru temperatury.

W przypadku ustawienia trybu grzanie lub chłodzenie, do wyboru są także trzy programy:

- Automatyczny w programie tym należy ustawić temperaturę dzienną, nocną oraz ustawić godziny załączenia. Konfiguracja jest ustawiana dla każdego kanału i dnia tygodnia indywidualnie.
- Manualny sterownik ustawia kanał do jednej ustawionej temperatury manualnej.
- Bezpieczny urządzenie steruje kanałem do jednej ustawionej temperatury bezpiecznej.

Sterownik ma także możliwość ustawienia wartości histerezy. Parametr ten jest ustawiany dla każdego kanału indywidualnie.

Aby łatwo kontrolować stan sterowników, jest możliwość nadania sterownikom i kanałom indywidualnych nazw które będą widoczne w systemie.





3. Opis wprowadzeń



Rysunek 1. Opis wprowadzeń

- VIN, GND Wejście zasilania (8..30 VDC)
- RS485 Wyprowadzenia magistrali RS485
- CAN Wyprowadzenia magistrali CAN
- OUT1..OUT16 Wyjścia typu "Otwarty kolektor"
- SENSOR Wejścia na czujniki temperatury



4. Opis sygnalizacji LED

Dioda "STATUS" – kolor zielony, przy poprawnej pracy sterownika miga z częstotliwością 0,5 Hz.

Dioda "COM" – służy do sygnalizacji komunikacji na magistrali RS485. Dioda "Error" – służy do sygnalizacji braku odczytu danych z czujnika temperatury.



Rysunek 2. Opis sygnalizacji LED



5. Podłączenie zasilania

Do prawidłowego działania sterownika wymagane jest podłączenie zasilacza o napięciu od 8 VDC do 30 VDC. Zalecana moc zasilacza nie powinna być niższa 12W. Schemat podłączenia zasilacza do sterownika pokazano na rysunku poniżej.





6. Podłączenie czujników temperatury

Sterownik wyposażony jest w 8 kanałów służących do podłączenia czujników temperatury. Każdy czujnik posiada 3 wyprowadzenia:

- VCC zasilanie czujnika
- GND masa czujnika
- > IO magistrala danych czujnika

Schemat podłączenia czujników temperatury do sterownika pokazany jest na rysunkach poniżej.



Rysunek 4. Podłączenie czujników temperatury



7. Podłączenie wyjść

Sterownik posiada 8 kanałów wyjść przekaźnikowych służących do sterowania zewnętrznymi urządzeniami. Przykładowy schemat podłączenia kanałów do siłowników 230VAC pokazano poniżej.



Rysunek 5. Podłączenie siłowników 230VAC

8. Podłączenie magistrali ETH – RS485

Sterownikiem można zdalnie sterować za pomocą aplikacji PC lub Android. Aby była taka możliwość należy wyposażyć system w konwerter Ethernet – RS485 lub USB – RS485. Schemat podłączenia magistrali RS485 do sieci Ethernet pokazany jest na rysunku poniżej.



Rysunek 6. Podłączenie sterownika do sieci Ethernet

Sterownik można podłączyć również za pomocą konwertera USB – RS485. W takiej konfiguracji nie ma możliwości sterowania za pomocą aplikacji na system Android.

9. Współpraca z modułem Network Controller

Sterownikiem można w bardzo wygodny sposób sterować stosując dodatkowy moduł Network Controller. Podłączenie do modułu pokazano na rysunku poniżej.



Rysunek 7. Współpraca z modułem Network Controller



10. Podłączenie wielu sterowników i adresacja:

Jeżeli, system składa się z więcej niż jednego sterownika, należy wszystkie moduły połączyć ze sobą za pomocą dwuprzewodowej magistrali RS485. Maksymalnie do jednej magistrali można podłączyć 16 modułów. Aby komunikacja była poprawna, należy zadać każdemu sterownikowi osobny adres. Wybór adresu dokonuje się za pomocą aplikacji PC. Na rysunku poniżej pokazano podłączenie wielu sterowników.



Rysunek 8. Podłączenie wielu sterowników



11. Historia dokumentu

Rev.	Opis	Data	Autor
1.00	Pierwsze wydanie	2020.10.09	Artur Cieszkowski